

GreenPatch - miljövänlig kallasfalt

Tekniska data

GreenPatch kallasfalt är helt fri från petroleum baserade lösningsmedel och innehåller enbart biologiskt nedbrytbara tillsatser. Vid tillverkning av **GreenPatch** kallasfalt behövs nästan ingen uppvärmning eftersom ett mjukgjort bindemedel kan tillsättas vid betydligt lägre temperatur (cirka 80°C). Perfekt miljövänligt material för lagning av potthål i asfalt- och betong beläggningar. **GreenPatch** kallasfalt fungerar utmärkt att använda året om eftersom massan inte påverkas av varken vatten eller kyla.

Miljövänlig

- ◇ Fri från petroleum destilat
- ◇ Enbart biologiskt nedbrytbara lösningsmedel
- ◇ Innehåller inga VOC

Förpackning

- ◇ Säck 20,0 kg
- ◇ Hink 20,0 kg
- ◇ Storsäck 500,0 kg

Förbrukning

- ◇ 1 säck/20,0 kg = 0,35 m² med ett djup på 2,5 cm

Förvaring

- ◇ Inomhus eller utomhus
- ◇ Kan lagras minst 1 år i öppnad förpackning

Tekniska egenskaper	
Ballast	Krossad sten
Bindemedels	Bitumen
Bindemedelsinnehåll	4 - 6%
Bindemedelsabsorption	1,2%
Mjukgörare	Vegetabilisk olja
Stabilitet	12,000 N
Flexibilitet	Utomordentlig
Upplösning	Sällsynt
Ytjämnhet	Mycket god

Granulometri - klassificering			
Siktduk		Min %	Max %
1/2 tum	12,5 mm	100	0
3/8 tum	10 mm	98	100
nr 4	5 mm	40	60
nr 8	2,5 mm	15	35
nr 200	0,08 mm	0	4

Kom ihåg!

- ◇ Tänk på säkerheten: använd lämpliga vägskyltar och avspärningar
- ◇ Avlägsna damm och skräp med en spade eller borste
- ◇ Överlappa kanter med 2 cm
- ◇ Överfyll potthålen så att det lagade området är 1-1.5 cm högre än vägens yta
- ◇ Lagg på i tunna lager för potthål som är djupare än 5 cm
- ◇ Använd asfaltstöt, padda eller platta till med bilens hjul
- ◇ Släng tomma säckar enligt gällande avfallsregler

GreenPatch - miljövänlig kallasfalt

Tekniska data

Användningsinstruktioner för bäst resultat - 4 enkla steg

Tänk på säkerheten och miljö

- ◇ Använd lämpliga vägskyltar och avspärningar
- ◇ Släng tomma säckar enligt gällande avfallsregler

Ren yta

- ◇ Avlägsna damm och skräp med en spade eller borste

Häll kallasfalt

- ◇ Överlappa kanter med 20 mm
- ◇ Överfyll potthålen så att det lagade området är 10-15 mm högre än vägens yta
- ◇ Lägg på i flera lager för potthål som är djupare än 50 mm

Packa

- ◇ Använd asfaltstöt, padda eller platta till med bilens hjul

